

キーボードカスタマイズについて

1:下記サイトからカスタマイズソフトをダウンロードして下さい
<https://key.itytsoft.com/>

2:ソフト名『Setting. Zip』をダウンロードしたらファイルを解凍し、任意のフォルダに展開して下さい。
展開したフォルダ『Setting』の中にある Run-me. Exeを実行すると下記画面が立ち上がります。

3:カスタマイズしたいキーボードをUSBに接続し
①を押して下さい。(今回は4鍵の割り当てなしキーボードをサンプルとしています。)

②を押して下さい。機器が検出された場合は下記画面のように表示されます。



4:検出された機器を選択して③を押して下さい。
右画面が表示され、各種キー割当てが実行出来るようになります。
割当てたいキーをソフト上で選択すると別ウインドウが表示されます。
表示されたウインドウのModeをkeyboardに選択しkeysをクリックすると仮想キーボードが別ウインドウで表示されます。
割当てたいキーを仮想キーボードで選択しLOKを押して下さい。
割当てが完了したらSave to keyboardをクリックして完了となります。

